



CÔNG TY TNHH UFO VIỆT NAM

VPGD: Số 185-187, Ngõ 192, Lê Trọng Tấn, Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại: 043.566.7993

Fax: 043.566.7993

Email: ufovietnam@gmail.com

Web: www.ufovietnam.vn

SAMWHA

STT	MODEL	CHỨC NĂNG
1	EOCR-SS	Quá dòng, mất pha, kẹt roto
2	EOCR-SP	Quá dòng, mất pha, kẹt roto
3	EOCR-SSD	Quá dòng, mất pha, kẹt roto hiện số
4	EOCR-AR	Quá dòng, mất pha, kẹt roto, reset tự động
5	EOCR-DS3	Quá dòng, mất pha, kẹt roto, ngược pha
6	EOCR-DZ	Quá dòng, mất pha, ngược pha, chạm đất, kẹt roto
7	EOCR-3DE	Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto
8	EOCR-3DM	Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto
9	EOCR-3MS	Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto, ngắt mạch
10	EOCR-3MZ	Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto, chạm đất
11	EOCR-3EZ	Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto, chạm đất
12	EOCR-PMZ	Hiện số BV đa chức năng, dòng, pha, chạm đất, ngắt mạch
13	EOCR-IFM420	Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto 4-20mA, kết nối qua cổng RS 485
14	EOCR-FE420	Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto, 4-20mA
15	EOCR-FM420	Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto, 4-20mA
16	EOCR-FEZ	Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto, chạm đất
17	EOCR-IFDM	Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto, kết nối qua cổng RS 485
18	EOCR-IFMS	Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto, ngắt mạch, kết nối qua cổng RS 485
19	EOCR-FMZ	Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto, chạm đất
20	EUCR 2C	Rơ le bảo vệ thấp tải, hai pha
21	EUCR 3C	Rơ le bảo vệ thấp tải, ba pha
22	ECR 3DD	Rơ le bảo vệ pha, dòng, thấp tải, kẹt roto
23	ECR-FD	Rơ le bảo vệ pha, dòng, thấp tải, kẹt roto
24	EVR-PD	Bảo vệ điện áp 3 pha, hiện số
25	EVR-FD	Bảo vệ điện áp 3 pha, hiện số, có cấp ra ngoài mặt tủ
26	PMR-44	Bảo vệ các chức năng về pha
27	EOVR/EUVR	Bảo vệ điện áp 1 pha

28	DOVR/DUVR	Bảo vệ quá áp, thấp áp 1 chiều
29	DOCR	Hiện số, bảo vệ quá tải 1 chiều
30	DCL	Hiện số, bảo vệ quá tải, thấp tải một chiều
31	DVR	Hiện số bảo vệ quá áp, thấp áp một chiều
32	EGR	Bảo vệ chạm đất trong tủ, dùng ZCT
33	ELR	Bảo vệ chạm đất ngoài mặt tủ, dùng ZCT
34	EFR 2,5	Bảo vệ chạm đất ngoài mặt tủ, dùng Ti
35	3CT(100-400)	Biến dòng 3 pha 100-400/5A
36	SR-CT(100-400)	Biến dòng 1 pha 100-400/5A
37	ZCT 30	Biến dòng thứ tự 0 kích thước 30mm
38	ZCT 80	Biến dòng thứ tự 0 kích thước 80mm
39	ZCT 120	Biến dòng thứ tự 0 kích thước 120mm

